各部品のお手入れ

●お手入れの際の各部品の取外し・取付けは参照ページをご覧ください。

お手入れ部品	KIJO 65 M	お手入れのいかた	乙注意		
エアフィルター 半間幅 カセット (**20)(21)(**20)(**22)(**20)(**22)(**20)(**21)(**22)(**21)(**22)(*	約1ヵ月 に一度	水洗いするか、掃除機で ホコリを吸い取る。汚れのひどいときは、液 体中性洗剤を溶かした			
	約2週間 に一度	ぬるま湯で洗い、日陰 でよく乾かす。			
光触媒空清フィルター 半間幅 カセット	約6ヵ月 (2一度 (3年程度を 目安に交換)	■掃除機でホコリを吸い 取る。●汚れのひどいときは、ぬ るま湯または水で10~ 15分つけおき洗いする。	 ●フィルターはこすり洗いしないでください。 ●つけおきする場合は、フィルターを枠から出さないでください。 ●つけおき後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。 ●水切りの際はフィルターをしぼらないでください。 		
吸込グリル 半間幅 一間幅		● やわらかい布でからぶき する。			
TENT (SECOND)	都度	●水を含ませたやわらかい 布で軽くふく。 (液体中性洗剤以外は使 用しないでください。)●水洗いをした場合は、水 気をよくふき取り、日陰 で乾かす。	●40℃以上のお湯、ベンジン、ガソ リン、シンナーなどの揮発性のも の、みがき粉、タワシなどのかた		
リモコン	都度	● やわらかい布でからぶき する。			

お手入れをする

舎部品の取外し: 取付け

<u>(1)</u> 注意

- ●お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。
- ●お手入れの際は丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- ●吸込グリルが落ちないように両手でしっかりと持ちながら作業してください。
- ●吸込グリルは確実に取り付けられていることを確認してください。
- ●室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になります。


半間幅押入れ下(上)設置の場合

フィルター部の取外し



吸込グリルを開ける。


- ●吸込グリルの両側をつまみます。
- ●軽く持ち上げ、手前に引きます。



2

エアフィルターを取り外す。

- ●エアフィルターの両側ツマミ部を持ちます。
- ●軽く持ち上げ、手前に引きます。






光触媒空清フィルター (別売品[※])を 取り外す。

●フィルター枠のツマミを持ち、固定部(4ヵ所)より外します。

※光触媒空清フィルターは別売品のため付属されていません。 ご入用の場合は別途お買い求めください。




お知らせ

汚れたまま使用すると、冷房・暖房能力が低下し電気のムダ使いになります。

フィルター部の取付け



光触媒空清フィルターを 取り付ける。




2

エアフィルターと 吸込グリルを取り付ける。

- ●吸込グリルのガイドにエアフィルターのくぼみ部をはめ込みます。
- ●ツメが「カチッ」と音がするまで押し込みます。

お願い

エアフィルターは、右側(本体表示部側)に寄せて入れてください。




一間幅押入れ下(上)設置の場合

フィルター部の取外し



吸込グリルを開けて、 エアフィルターを取り外す。

- 吸込グリルの両端を持ち、手前に引いて 開けます。
- ●エアフィルターをつかみ、引き出します。



(下設置の場合)

(上設置の場合)

フィルター部の取付け



エアフィルターをもとどおり 取り付けて、吸込グリルを閉じる。

- ●エアフィルターをエアフィルター取付板にはめ込みます。
- ●吸込グリルを閉じます。


お手入れをする

天井埋込カセットビルトイン設置の場合

フィルター部の取外し

吸込グリルを開ける。

●吸込グリルにあるツメを外し(1枚に2ヵ所)、 吸込グリルをゆっくり開けます。



エアフィルターを取り外す。

- ●左右2ヵ所のレバーを回転させてエアフィルターを 取り外します。
- ●エアフィルターの落下にご注意ください。




回転する



光触媒空清フィルター(別売品*)を 取り外す。

- ●ツメ(4ヵ所)を保護網より取り外します。
- ※光触媒空清フィルターは別売品のため付属されていません。 ご入用の場合は別途お買い求めください。



フィルター部の取付け




光触媒空清フィルター(別売品)を 取り付ける。



エアフィルターを取り付ける。

- ●左右2ヵ所のレバーを回転させてエアフィルターを 取り付けます。
- ●エアフィルターの落下にご注意ください。





吸込グリルを閉じる。



吸込グリルの取外し

●吸込グリルを外して掃除ができます。




吸込グリルを少し開ける。




吸込グリルを取り外す。


●吸込グリルのツメ部分(各2ヵ所)を指で押し込んで、 取り外します。



吸込グリルの取付け



●吸込グリルのツメ(各2ヵ所)を押し込んで、取り付けます。






吸込グリルを閉じる。

光触媒空清フィルターの交換

- ●フィルター枠のツメ(4ヵ所)から外し、新しいフィルターと取り替えます。
- ●ご使用済みのフィルターは燃えるゴミとして処分してください。 (材質:ポリプロピレン/紙) 詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。



お知らせ

- ■光触媒空清フィルターは定期的にお掃除していただき、 下記の場合は交換をおすすめします。
 - ●素材が紙のため、お掃除時につぶれたりした場合。
 - ●長期間のご使用で汚れがひどくなった場合。 (交換は、3年程度が目安です。)
- ■光触媒空清フィルターを初回お申し込みされる場合は、「枠付」をご指定ください。

品名	品 番
光触媒空清フィルター(枠付)2枚組	KAF968B41
光触媒空清フィルター(枠なし)2枚組	KAF968B42

- ■汚れたまま使用すると
 - ●脱臭効果が得られません。
 - ◆冷房・暖房能力が落ちます。
 - ●空気清浄効果が得られません。
 - ●ニオイが発生することがあります。

故障かな?と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。 それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店またはタイキンの名様では「※※■』にご相談ください。

このようなときに

説明・調べるところ

運転しない	運転を停止してすぐに 再運転したとき	故障で	●エアコンを保護するためです。約3分間お待ちください。	
	運転モードを変更したとき	はあ		
	除湿・冷房運転をしたとき	りません	●「風量自動」にすると、室内ユニットの中にこもったイヤなニオイを抑えてから、風を送り出す「ニオイないス」機能が働きます。約40秒お待ちください。	
	運転しない 【運転ランプが消えている】	お調べ	ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか?停電ではありませんか?リモコンの電池は入っていますか?	
	運転しない 【運転ランプが点滅】	ください	●ブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転してください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お 買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。 (ブレーカーを切ってください。)	

途中で運転が止まる 【運転ランプは点灯】	故障ではあり	 ●電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。 約3分後自動的に運転を再開します。 ●屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。 この霜取り運転(3~10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。
途中で運転が止まる 【入タイマー運転中】	りません	●入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度となるように、 最長約1時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作(「運転/停止」ボタンを除く)すると、停止するようになっています。リモコンで再度 運転してください。
途中で運転が止まる 【運転ランプが点滅】	お調べください	●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか? 運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除き、リモコンで再 度運転してください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買 い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。 (ブレーカーを切ってください。)

このようなときに

説明・調べるところ

風が出ない	故障ではありません	 ■暖房運転のとき ●エアコンを暖めています。1~4分間お待ちください。 ●屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。この霜取り運転(3~10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。 ■除湿・冷房運転のとき ●「風量自動」設定で、除湿・冷房運転すると、室内ユニットにこもったニオイを抑える機能が働くため、すぐに風が出ません。約40秒お待ちください。
冷ない・暖まらない	お調べください	 ●風量設定は適切ですか? 「しずか」「微」など弱い風量設定になっていませんか? 風量設定を上げてください。 ●運転モードは適切ですか?
	お調べください	 ●室内ユニットの真下や横に家具が設置されていませんか? ●パワーセレクト「入」になっていませんか? ●エアフィルターが汚れていませんか? ●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか? ● 換気扇が回っていませんか?

故障かな?と思ったら

	このようなときに		説明・調べるところ		
音がする	室外ユニットから「パキパキッ」 という音		●室外ユニットに付いた水が凍るときの音です。		
	「ギュッ」、「ギギッ」という音		●運転開始時および運転停止時にフラップの位置補正をするときの音です。		
	運転中・停止中に「カチッ」 という音	故	●冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。		
	水の流れるような音	障では	●エアコン内部に冷媒が流れている音です。		
	「プシュー」という音	故障ではありませ	●エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。		
	「ピシッ」という音	ません	●温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。		
	「ポコッポコッ」という音		●お部屋を閉めきって換気扇を使用したとき、エアコン内部から聞こえてくる音です。窓を開けるか、換気扇を止めると改善されます。 気になる場合は、ドレンホース用逆止弁(別売品)を取り付けてください。 詳しくは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談 ください。		
水・霧が出る	室外ユニットから水や湯気が出る	故障ではありませ	■暖房運転のとき ●室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気として出すためです。 ■冷房運転などのとき ●室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。		
		L			




室内ユニットから霧が出る

◆冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。

故障ではありませ

●電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯な ど)や、液晶テレビ、プラズマテレビがあるお部 屋では、信号を受け付けにくい場合があります。 このようなときには、お買い上げの販売店にご相 談ください。



リモコン信号を受信しない、 感度が悪い

お

調べください

故障ではありませ

●リモコンの切換スイッチの設定を変えていませんか。 リモコンのふたと電池を取り外し、切換スイッチ の設定を変えてください。

それでもリモコン信号を受信しない場合は、お買 い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓 口にご相談ください。



表示が薄い、出ない 表示が勝手に変わる

他の電気機器が作動する

- ●乾電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。 すべての電池を同時に新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。 詳細については、"運転前の準備"をご参照ください。
- ●リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、お買い上 げの販売店にご相談ください。

修理のご依頼やお問い合わせの前に もう一度お調べください。



このようなときに

説明・調べるところ

16.4	3
838	ņ
Æ.	ø
800	3
(4,20	ì
.	Š

エアコンからイヤなニオイがする

故障ではありませ

- 除湿運転に変更した場合、一時的に湿度が上がることがあり、またニオイ が発生する場合があります。
- ●室内ユニットにしみついたお部屋の二オイなどを吹き出すためです。 (室内ユニットの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。)

麦尝	運転ランプと タイマーランプが点滅する	故障ではありません	● パワーセレクト「入」のときにリモコンの信号を受信すると、運転ランプと タイマーランプが点滅します。
<u>ک</u> څ	運転を開始すると、運転ランプが しばらく点滅して点灯する	お調べく	●エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはダイキンお客様 ご相談窓口にご連絡ください。 (ブレーカーを切ってください。)
	表示ランプが暗い	ださい	●パワーセレクト「入」になっていませんか? 「切」にしてください。

その他	運転停止中に室外ユニットの ファンが回る	故障で	■運転を停止した直後 ●製品保護のため約1分間は室外ユニットのファンが回ります。
	除湿運転しているのに 湿度が下がらない	ではあり	●お部屋の条件、在室人数、屋外温度によってはご希望の湿度にならない場合があります。温度調節を低めに設定してください。
	運転停止中に室内ユニットから 風が出る	ません	●調湿換気ユニットと連動運転中には、エアコンが停止中でも、換気ランプ (緑)が点灯して、風が出ます。 (換気と空調のダクトを共用しているためです。)
	運転中、急に動きがおかしくなる	お調べくださ	 ●運転中、本体内部に手を入れて(触れて)いませんか? 手を入れると(触れると)、静電気などの影響で誤作動する場合がありますので本体内部には手を入れないでください。 ●雷や無線などにより誤作動する場合があります。 誤作動した場合は、ブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運

転してください。

ũ

運転条件

●右表の条件以外で運転を続けると、 安全装置が働き、運転が停止する 場合があります。

また、除湿・冷房運転の場合は室 内ユニットに露が付き、滴下する 場合があります。

除湿			冷房	暖房		
屋外温度 18° 室内温度 18° 室内湿度 80°	℃~32℃	室内温度			−10℃~24℃ 27℃以下	

運転ランプが点滅するとき

運転ランプが点滅するときは、ブレーカーを切り、約1分後もう一度電源を入れ、運転を行ってください。

●それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順にしたがってエラーコードを確認し、対応を行ってください。

エラーコードを確認する



運転ランプが点滅していることを 確認する。






リモコンをエアコン本体に向けて

取消

を約5秒間押す。

- リモコン表示部に「OO」が表示されます。
- リモコンをエアコン本体に向けたまま 取消 を連続で押して「ピー♪」と 鳴ったときのエラーコードを確認し、 下表の操作と対応を行ってください。
- ●該当するエラーコードの左 1 ケタが一致したとき、「ピピッ♪」 と鳴ります。
- を約5秒間押すか、しばらくすると通常表示に戻ります。





エラーコードと確認内容	操作と対応	
A5 エアフィルターが汚れていませんか?	運転を停止し、エアフィルターの掃除をしてください。	
E7 室外ユニットのファンに 棒などの異物が 入っていませんか?	ブレーカーを切ってから、異物を取り除き、もう一度、 電源を入れて運転してください。	
F3, F6, L3, L4, L5 車などで 室外ユニットの吹出口を ふさいでいませんか?	ブレーカーを切ってから、障害物を取り除き、もう一度、 電源を入れて運転してください。	
その他のエラーコード、または エラーコードが確認できなかった場合	_	